Řízení systému pro TopVent® C-SYS

Provozní příručka



TopTronic[®] C

Řízení systému pro TopVent[®] C-SYS 4216689-en-01

Hoval

1	Použití	3
1.1	Zamýšlené použití	3
1.2	Skupiny uživatelů	3

2	Základní principy	4
0.4		4
Z. 1	Очадасі ргуку	4
2.2	Zobrazovací prvky	5
2.3	Zkratky	5
2.4	Provozní režimy	6
2.5	Přehled systému	7
2.6	Zadání hesla	7
2.7	Odhlašování	8
2.8	Nastavení data a času	8

3	Strom menu	9

4	Příklady obsluhy	11
4.1	Přepínání provozních režimů	.11
12	Nastavování nastavené hodnoty tenloty místnosti	12

T.Z	Nastavovani nastavene nounoty teploty mistriosti 12
4.3	Programování týdenního kalendáře 13

5 Informační menu 15

5.1	Zóna menu informací	15
5.2	Menu informací jednotky přiváděného vzduchu	16
5.3	Menu informací pro recirkulační jednotky	17

<u>6 Zóna provozního menu</u> 18

7	Alarmy	19
7.1 7.2	Obrazovka alarmů Zpracovávání alarmů	19 20
7.3	Seznam alarmů	20

8	Nastavitelné	parametry	23
		, ,	

1 Použití

1.1 Zamýšlené použití

Ovladač zón s ovládacím panelem je terminálem obsluhy, který zjednodušuje obsluhu a monitorování decentralizovaných systémů pro řízení vnitřního klimatu Hoval. Poskytuje uživateli přístup ke všem informacím a nastavením řídicího systému TopTronic[®] C, která jsou nezbytná pro normální provoz.

- Zobrazení a nastavení provozních režimů
- Zobrazení teplot a nastavování zadaných hodnot teploty v místnosti
- Zobrazení a programování týdenního kalendáře
- Zobrazení a řešení alarmů
- Ochrana heslem

K zamýšlenému použití patří také dodržování návodu k obsluze. Jakékoliv používání mimo rámec těchto aplikací se za zamýšlené použití nebude považovat. Výrobce nepřijme žádnou odpovědnost za škody, které budou výsledkem nesprávného používání.

1.2 Skupiny uživatelů

Existují 2 úrovně obsluhy:

Úroveň obsluhy	Skupina uživatelů	Přístupová práva	Přístup
Ноѕт	Nezaškolení uživatelé	 Práva ke čtení 	Volný přístup
Uživatel	Zaškolení uživatelé	 Práva ke čtení Práva k zapisování 	Chráněno heslem
		 Kalendář Nastavené hodnoty Provozní parametry 	Tovární nastavení hesla: 12345
		 Zpracovávání alarmů 	

2 Základní principy

2.1 Ovládací prvky

Zařízení se ovládá prostřednictvím displeje s 8 řádky a 6 klávesami:



Ikona	Význam
A	Vyvolání seznamu alarmů (krátkým stisknutím) Resetování alarmů (stisknutím klávesy a přidržením po dobu 3 sekund) Klávesa bliká: Došlo k novému alarmu.
	Klávesa svítí: Již potvrzený alarm stále přetrvává.
Ο	Otevření polí aktivované funkce Vyvolání hlavního menu Uložení/vymazání spínacích bodů
5	Návrat na přehled Ukončení bez uložení
1	Navigace směrem nahoru v menu s více stránkami Zvýšení hodnot
4	Navigace na další funkční pole Potvrzení hodnot
1	Navigace směrem dolů v menu s více stránkami Snížení hodnot

2.2 Zobrazovací prvky

lkony všeobecně

Ikona	Význam	
Ĥ	Host úroveň obsluhy	
í G	Uživatel úroveň obsluhy	
i	Informace o systému	
ŀ	I Alarm ■ Symbol bliká: Došlo k novému alarmu. ■ Symbol svítí: Již potvrzený alarm stále přetrvává.	

lkony v seznamu alarmů

Ikona	Význam
	Zobrazuje alarm, který je třeba potvrdit.
ļ	Zobrazuje potvrzený alarm, u kterého chyba nebyla dosud odstraněna.
*	Zobrazuje přechodný alarm, který je třeba potvrdit.

2.3 Zkratky

Kategorie	Zkratka	Význam
Typy jednotek	REMU	Jednotky přiváděného vzduchu
	RECU	Recirkulační jednotky
Režimy ovládání	AUTO	Automatický režim
zón	CPR	Ochrana proti chladu
	DES	Destratifikace
	ES	Nucené vypnutí (zóna)
	EXT	Externí řízení systémem řízení budovy
	NCS	Noční chlazení
	OPR	Ochrana proti přehřátí
	OPTC	Spustit optimalizaci chlazení
	OPTH	Spustit optimalizaci vytápění
	REC	Recirkulace
	REC1	Rychlost recirkulace 1
	SA1	Rychlost přiváděného vzduchu 1
	SA2	Rychlost přiváděného vzduchu 2
	ST	Pohotovostní režim
Provozní režimy	L_AUTO	Automatický režim
jednotky	L_DEL_REC	Sledování vysoušecí chladicí spirály (místní)
	L_DOOR	Vzduchová clona (místní)
	L_ES	Nucené vypnutí (místní)
	L_FCD	Nouzový provoz (místní)
	L_OFF	Vypnutí (místní)
	L_REC	Recirkulace (místní)
	L_REC1	Rychlost recirkulace 1 (místní)
	L_SA1	Rychlost přiváděného vzduchu 1 (místní)
	L_SA2	Rychlost přiváděného vzduchu 2 (místní)

2.4 Provozní režimy

Kód	Kód Provozní režim		RECU
REC	Recirkulace Zapnutí/vypnutí provozu s recirkulací vzduchu pomocí algoritmu TempTronic: Během požadavku tepla nebo chladu jednotka nasává vzduch z místnosti, ohřívá nebo chladí jej a přivádí jej zpět do místnosti. Je aktivní denní nasta- vená hodnota pokojové teploty. Průtok je řízen ve 2 stupních.	•	•
DES Destratifikace: Aby se zabránilo růstu teploty pod stropem, doporučuje se zapnout látor, i když zde není požadavek na chlazení nebo vytápění (buď v provozu nebo v provozu zapnuto/vypnuto v závislosti na požadovar teplotě vzduchu pod stropem)		•	•
REC1	Rychlost recirkulace 1 Stejný význam jako REC, ale jednotka pracuje pouze při rychlosti 1 (nízká rychlost průtoku vzduchu)	•	•
DES	Destratifikace: Steiný význam jako REC, ale jednotka pracuje pouze při rychlosti 1	•	•
Stejný význam jako REC, ale jednotka pracuje použe pri rýchlosti 1 SA2 Rychlost přiváděného vzduchu 2 Jednotka do místnosti vhání čerstvý vzduch. Poměr čerstvého vzduchu je nastavitelný. Topení/chlazení se ovládá podle požadavku tepla/chladu. Je aktivní denní nastavená hodnota pokojové teploty. Jednotka pracuje při rýchlosti vyčení katele se ovládá podle požadavku tepla/chladu. Je aktivní denní nastavená hodnota pokojové teploty. Jednotka pracuje při rýchlosti vyčení katele se ovládá podle požadavku tepla/chladu. Je aktivní denní nastavená hodnota pokojové teploty. Jednotka pracuje při rýchlosti vyčení katele se ovládá podle požadavku tepla/chladu. Je aktivní denní nastavená hodnota pokojové teploty. Jednotka pracuje při rýchlosti vyčení katele se ovládá podle požadavku tepla/chladu. Je aktivní denní nastavená hodnota pokojové teploty. Jednotka pracuje při rýchlosti vyčení katele se ovládá podle požadavku tepla/chladu.		•	
SA1	Rychlost přiváděného vzduchu 1 Stejný význam jako SA2, ale jednotka pracuje při rychlosti 1 (nízká rychlost průtoku vzduchu)	•	
ST	Pohotovostní režim Jednotka je normálně vypnutá. Následující funkce zůstávají aktivní:	•	•
CPR	 Ochrana proti chladu: Jestliže teplota místnosti klesne pod nastavenou hodnotu ochrany proti chladu, jednotka zahřeje místnost pomocí recirkulace. 	•	•
OPR	Ochrana proti přehřátí: Jestliže teplota místnosti stoupne nad nastavenou hodnotu ochrany proti přehřátí, jednotka ochladí místnost pomocí recirkulace. Pokud teplota umožňuje i chlazení čerstvým vzduchem, jednotky se automaticky přepnou na noční chlazení (NCS). čímž šetří energii.	•	•
NCS	Noční chlazení: Jestliže teplota místnosti překročí nastavenou hodnotu pro noční chlazení a aktuální teplota čerstvého vzduchu to umožňuje, jednotka bude do míst- nosti přivádět čerstvý vzduch a odsávat teplejší vzduch z místnosti.	•	
L_OFF	Vypnuto (lokální provozní režim) Jednotka je vypnutá. Ochrana proti zamrznutí zůstává aktivní.	•	•
-	Nucené vytápění Jednotka nasává vzduch z místnosti, ohřívá nebo chladí jej a přivádí jej zpět do místnosti. Nucené vytápění je vhodné například pro vytápění haly před spuštěním řídicího systému nebo v případě výpadku regulátoru během topné sezóny.		
	 Nucené vytápění může spustit a nastavit podle požadavku servisní technik společnosti Hoval. 	•	
	 Nucené vytápění se spustí připojením jednotky do zdroje napájení (pouze pokud neexistuje sběrnicové připojení k zónovému regulátoru). 		•

A .

Upozornění V případě potřeby je provoz v režimu "Destratifikace" nastaven během uvedení do provozu technikem společnosti Hoval.

2.5 Přehled systému





2.6 Zadání hesla





Upozornění

Jestliže uplyne 15 minut, aniž by došlo ke stisknutí některé klávesy, dojde k automatickému odhlášení uživatele. Aktivuje se úroveň obsluhy Host.

2.7 Odhlašování



2.8 Nastavení data a času

Hlavní menu 4/5 Menu obsluhy Týdenní kalendář Datum/čas Odhlášení	 V hlavním menu najeďte pomocí kláves ↑ ↓ na položku "Date/Time" (datum/čas). Potvrďte pomocí <
Změna data/času	Přejděte k dalšímu dnu pomocí klávesy
Datum: 🛛 🕅 8.07.17 čas: 10:18:03	 Nastavte hodnotu pomocí ↑ ↓. Přejděte na měsíc pomocí klávesy ↓ .
10:18 <u>6</u> 28.07.17	Nastavte hodnotu pomocí A 4 atd.
Změna data⁄času	Potvrďte zadání pomocí 4.
Datum: 02.08.17 čas: 10:20: 0 3	Zpět do hlavního menu: Stiskněte O. nebo
10:18 <u>6</u> 28.07.17	Zpět na Overview (přehled) Stiskněte 5.

- V hlavním menu najeďte na "Losout (odhlášení)" pomocí kláves ↑↓.
- Najeďte znovu na Overview (přehled)
- Aktivuje se úroveň obsluhy Host.

4216689-en-01

3 Strom menu



Upozornění

Prvky zobrazované skutečně na obrazovce se mohou od tohoto obrázku lišit. Závisí na nainstalovaných typech a volitelném příslušenství.





4 Příklady obsluhy

4.1 Přepínání provozních režimů

Příklad:

Zónu je třeba nastavit podle kalendáře na automatický režim.

Předběžná podmínka: Je aktivní úroveň obsluhy UŽIVATEL (zadání hesla viz odstavec 2.6).

Břehled i 01∕01 ZóNA Režim SA2 REMU 01 02 RECU 61 62 10:18 ! 6 28.07.17	 V menu Overview (přehled) (s kurzorem na "ū") stiskněte klávesu ⊙. Zobrazí se Main Menu (hlavní menu).
Hlavní menu 2/5 É Přehled Menu obsluhy Týdenní kalendář Datum/čas Odhlášení	 V hlavním menu najeďte na "Operatina menu (menu obsluha)" pomocí kláves ↑↓. Potvrďte pomocí ↓.
Menu obsluhy 01/05 ZóNA Provozní režim REMU: ₪ 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUTO 10:18 ≌ 28.07.17	 V menu obsluhy najeďte na zadávací pole pomocí ↓. Nastavte hodnotu "7" pomocí ↑↓. Potvrďte zadání pomocí ↓.
Menu obsluhy 01/05 ZóNA Provozní režim REMU: 7 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUTO 10:18 ≙ 28.07.17	 Zpět do hlavního menu: Stiskněte O. nebo Zpět na Overview (přehled): Stiskněte 5.



Upozornění

Pokud se týká podrobných informací o provozních režimech, viz odstavec '2.4 Operating modes'.

4.2 Nastavování nastavené hodnoty teploty místnosti

Příklad:

Nastavenou hodnotu teploty místnosti je třeba nastavit na 22 °C.

Předběžná podmínka: Je aktivní úroveň obsluhy UžIVATEL (zadání hesla viz odstavec 2.6).

Přehled i 01/01 ZóNA Režim SA2 REMU 01 02 RECU 61 62 10:18 ! ≟ 28.07.17	 V menu Overview (přehled) (s kurzorem na "ū") stiskněte klávesu O. Zobrazí se Main Menu (hlavní menu).
Hlavní menu 2/5 G Přehled Menu obsluhy Týdenní kalendář Datum/čas Odhlášení	 V hlavním menu najeďte na "Operatins menu (menu obsluhy)" pomocí kláves ↑↓. Potvrďte pomocí ↓.
∎enu obsluhy 01/05 ZóNA Provozní režim REMU: 7 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUTO 10:18 ≙ 28.07.17	Pomocí nastavte stránku 2 menu obsluhy.
Menu obsluhy 02/05 ZóNA Nastavené hodnoty teploty místnosti: Den ■21.0% Ochrana proti ochlazení15.0% Ochrana proti přehřátí 27.0% 10:18 & 28.07.17	 Na stránce 2 pomocí ← najeďte na zadávací pole nastavené hodnoty teploty místnosti v daný den. Nastavte hodnotu "22, Ø" pomocí ↑ ↓. Potvrďte zadání pomocí ←.
Menu obsluhy 02/05 ZóNA Nastavené hodnoty teploty místnosti: Den 22.0% Ochrana proti ochlazení15.0% Ochrana proti přehřátí 27.0% 10:18 <u>6</u> 28.07.17	 Zpět do hlavního menu: Stiskněte O. nebo Zpět na Overview (přehled): Stiskněte 5.

4.3 Programování týdenního kalendáře

Týdenní kalendář se používá pro definování pravidelných dob sepnutí v týdnu a provozních režimů. Můžete zadat až 50 bodů sepnutí.



Upozornění

Jestliže jsou v systému nainstalovány jak jednotky přiváděného vzduchu, tak recirkulační jednotky, týdenní kalendář platí pro jednotky přiváděného vzduchu. Recirkulační jednotky se zapínají podle požadavku na vytápění nebo chlazení.

Příklad:

Je třeba zapnout následující provozní režimy:

Den	Čas	Provozní režim
Mo – Fr (Po – Pá)	06:30	SA2
Mo – Fr (Po – Pá)	17:00	ST

Předběžná podmínka: Je aktivní úroveň obsluhy UŽIVATEL (zadání hesla viz odstavec 2.6).

■řehled i 01/01 ZóNA Režim SA2 REMU 01 02 RECU 61 62 10:18 ! 6 28.07.17	 V menu Overview (přehled) (s kurzorem na "ū") stiskněte klávesu O. Zobrazí se Main Menu (hlavní menu).
Hlavní menu 3/5 G Přehled Menu obsluhy I9denní kalendář Datum/čas Odhlášení	 V hlavním menu najeďte na "Weeklu calendar (túdenní kalendář)" pomocí kláves ↑↓. Potvrďte pomocí ↓.
Týdenní kalendář 0⁄00 IDX Den čas Režim ∎Nový Po 00:00 ST	 V menu týdenního kalendáře najeďte na den pomocí ←. Nastavte hodnotu "Mon (Pondělí)" pomocí ↑↓. Přejděte na hodinu pomocí klávesy ← . Nastavte hodnotu "Ø6" pomocí ↑↓. Přejděte na minuty pomocí klávesy ← . Nastavte hodnotu "3Ø" pomocí ↑↓. Přejděte na provozní režim pomocí ←. Nastavte hodnotu "SA2" pomocí ↑↓. Uložte bod sepnutí pomocí ⊙.
Týdenní kalendář 0⁄05 IDX Den čas Režim ■Nový út 06:30 SA2 01 Po 06:30 SA2 02 út 06:30 SA2 03 St 06:30 SA2 04 čt 06:30 SA2 05 Pa 06:30 SA2	 Přejděte na den pomocí klávesy ↓. Nastavte hodnotu "Tue (úteré)" pomocí ↑↓. Uložte bod sepnutí pomocí ④. Stejným způsobem zadejte body sepnutí pro středu až pátek.

Týdenr	ní k	alendář	0/05
IDX	Der) čas	Režim
Nový	Po	17:00	BT
01	Po	06:30	SA2
02	ΰŧ	06:30	SA2
03	Ŝt	06:30	SA2
<u>й4</u>	ĕt.	<u>йб:Зй</u>	582
05	Řá.	06:30	ŜĤŹ

Týdenr	ní kalendář.	0/10
IDX	Den čas	Režim
Nový	ót 06∶30	ST
01	Po 06:30	SA2
02	Po 17:00	ST
03	ót 06∶30	SA2
04	ót 17∶00	ST
05	St 06:30	SA2

- Přejděte na den pomocí klávesy 4.
- Nastavte hodnotu "Mon (pondělí)" pomocí ↑↓.
- Postupně nastavte hodinu, minuty a provozní režim na "17", "00" a "ST".
- Uložte bod sepnutí pomocí O .
- Přejděte na den pomocí klávesy 🗲 .
- Nastavte hodnotu "Tue (úterý)" pomocí ↑↓.

Uložte bod sepnutí pomocí O . Stejným způsobem zadejte body sepnutí pro středu až pátek.

Po dokončení programování týdenního kalendáře se vraťte do menu přehledu pomocí う.

Kontrola týdenního kalendáře

Týdenr	ní kalendář10∕10	
IDX	Den čas 🛛 Režim	
Nový	Po 00:00 ST	
06	St 17:00 ST	
07	čt 06:30 SA2	
08	čt 17:00 ST	
_09	Pa 06:30 5A2	
∎ià	P5 17:00 ST	

Mazání spínacích bodů

Týdenr	ní k	alendář	3/06	
IDX	Der	n čas	Režim	
Nový	۱Ù ا	t 06:30	SA2	
01	Po	06:30	SA2	
02	Út	06:30	SA2	
03	St	06:30	SA2	
04	čt	06:30	SA2	
05	Pa	06:30	SA2	

- Přejděte na první sloupec pomocí 4.
- Přepínejte mezi hodnotami na displeji pomocí ↑ ↓.
- Vyhledejte požadovaný bod sepnutí pomocí **↑** ↓.
- Vymažte bod sepnutí pomocí O.

5 Informační menu



Upozornění

Prvky zobrazované skutečně na obrazovce se mohou od tohoto obrázku lišit. Závisí na nainstalovaných typech a volitelném příslušenství.

Přejděte na další stránku pomocí klávesy

5.1 Zóna menu informací

	▼.
Menu informací 01/05 ZóNA Teplota čerstvého vzduchu6,0°c Teplota místnosti 21.2°c Nastavená hodnota teploty místnosti 21.0°c Provozní režim SA2 10:18 ù 28.07.17	Obrazovky: Aktuální teplota čerstvého vzduchu Aktuální teplota místnosti Nastavená hodnota teploty místnosti Provozní režim aktuální zóny
Menu informací 02/05 ZóNA Požadavek na teplo 1/ 57.7° Požadavek chlazení 0 Přepínací ventily Teplo 10:18 🔒 28.07.17	Obrazovky: Aktivace topení Požadavek vytápění Aktivace chlazení Poloha ventilů pro přepínání mezi topením a chlazením
Menu informací 03/05 ZóNA Externí aktivace Vytápění	Obrazovky: ■ Externí aktivace vytápění/chlazení
10:18 <u>û</u> 28.07.17	(platí pro automatické přepínání)
Menu informací 03/05 ZóNA Externí nastavení Vytápění	Obrazovky: ■ Externí nastavení vytápění/chlazení (platí pro manuální přepínání)
10:18 <u>û</u> 28.07.17	
Menu informací 04/05 ZóNA Externí nastavená hodnota průtok čerstvého vzduchu 10 % Tlačítko ST ■Vyp Tlačítko REC Vyp 10:18 û 28.07.17	 Obrazovky: Externí nastavená hodnota rychlosti čerstvého vzduchu Přepínač provozního režimu ST Přepínač provozního režimu REC

Menu in ZóNa	formaci	05/05
Přepína režimu	5 provo	zního
REMU		SA2
10:18	Ĥ	28.07.17

Obrazovky: Externí přepínač provozního režimu Přepínání přepínače provozního režimu:

- Přejděte na tlačítko pomocí .
- Aktivace/deaktivace pomocí ⊙ (zap/ vyp).

Jednotka bude pracovat ve zvoleném provozním režimu po dobu 30 minut a potom se přepne zpět do automatického režimu. (Doba provozu je nastavitelná v menu obsluhy.)

Jednotka pracuje v zobrazeném provozním režimu tak dlouho, dokud se externí přepínač nepřepne zpět na "Auto".

5.2 Menu informací jednotky přiváděného vzduchu

Menu informa REMU 01	ací 01/06
Teplota přivádě Aktuální hodno	ného vzduchu: ta 32.5°c
Nastavená hodno	ota 32.7°
Provozní režim	SA2
10:18 û	28.07.17
Menu informa	ací 02/06
REMU 01	
Ventil topení	78 %
Ventil chlazeni	0%
Vzduchová víři	∕á v9ústka 10 %.
Recirkulační ki	lapka 10 %
Teplota zpátečk	:9 <u>40°</u> с
ПИ:1X О	- 78 MZ 1Z

Menu inf	ormací	03/06
Přiváděn	9 yzdu	ch
Min. lim	it (∎ <u>5</u> .0%
Max. lim	it >	60.0%
10:18	<u>í</u>	28.07.17

Menu informací	04/06
REMU 01	
čerpadla	DO /DI
čerpadlo vytápění	Zap/Zap
čerpadlo chlazení	Vyp/Vyp
Ventilátor přiváděm	ného
vzduchu	0%
10:18 🔒	28.07.17

Menu in	formací	05/06
Vzduchov	a vířic	vá vyústka
Nastaver	há POČát ta⊳lotu	eční
místnost	i i	,
Letni PC Min. limi)SUN t. směru	40.0°C
výstupu:		0,0%
10:18	Ĥ	28.07.17

Menu informací PEMU 01	06/06
Provozní hodiny	
signál:	3000 h
Proud:	230 h
10:18 ! 🔒 💈	8.07.17

Přejděte na další stránku pomocí klávesy

 .

Obrazovky:

- Aktuální teplota přiváděného vzduchu
- Nastavená hodnota teploty přiváděného vzduchu
- Aktuální provozní režim jednotky

Obrazovky:

- Poloha ventilu topení
- Poloha ventilu chlazení
- Poloha vzduchové trysky
 - 0 % = Vertikální přívod vzduchu
 - 100 % = Horizontální přívod vzduchu
- Poloha regulátoru recirkulace
- Teplota vratného média

Obrazovky:

- Dolní limit teploty přiváděného vzduchu
- Horní limit teploty přiváděného vzduchu

Jestliže teplota přiváděného vzduchu bude mimo tyto limity, dojde ke spuštění alarmu.

Obrazovky:

- Čerpadlo topení: příkaz sepnutí a zpětná vazba
- Čerpadlo chlazení: příkaz sepnutí a zpětná vazba
- Aktuální průtok vzduchu (v % jmenovitého průtoku vzduchu)

Obrazovky:

- Počáteční bod pro letní posun: Od této teploty místnosti se otočení sníží a vzduch je vháněn směrem dolů více vertikálně. Účinek ochlazování je zřejmější.
- Min. limit směru výstupu: Minimální hodnota omezující úhel výstupu průtoku vzduchu směrem dolů může zabránit vzniku průvanu v daném prostoru.

Obrazovky:

- Počet hodin provozu pro připomenutí údržby
- Doba, která uplynula od poslední výměny filtru

Seřízení distribuce vzduchu:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 4.
- Nastavte hodnotu pomocí **↑ ↓**.
- Potvrďte pomocí 4.

Nastavování limitů:

Potvrďte pomocí 4.

Přejděte na limit pomocí 4.

Nastavte hodnotu pomocí 1 4.

Nastavování připomínky údržby:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 4.
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Resetování uplynulé doby na 0:

- Přejděte na "Reset (resetovat)" pomocí 4.
- Nastavte hodnotu "1" pomocí 1.
- Potvrďte pomocí 4.

5.3 Menu informací pro recirkulační jednotky

Menu inf RECU 61 Teplota př Aktuální h Nastavená Provozní r Kontakt dv	ormac iváděné odnota hodnot: ežim eří	í 02/06 Sho vzduchu: 32.5% a 32.7% RECU_H uzavřen
10:18	ê	28.07.17
Menu inf RECU 61 Ventil to Ventil ch Vzduchova Teplota z 10:18	ormac)Pení)lazen á víři zPáteč ů	í 02/06 100 % í 0 % vá vyústka 10 % ky 40% 28.07.17
Menu inf RECU 61 Přiváděn Alarmy t	ormac 9 vzd eplot	í 03∕06 uch

10:18 <u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	Přiváděný Alarmy te Min. limi May limi) vzd Plot t <	uch 9 5.0% 60.0%
	10:18	ê	28.07.17

Menu informací RECU 61	04/06
čerpadla	DO /DI
čerpadlo vytápění	Zap/Zap
čerpadlo chlazení	Vap/Vap
Ventilátor přiváděn	ého
vzduchu	0%
10:18 🔒 🏾	28.07.17

Menu	informací	05/06
REMU	01	
Vzduch	ová vířivá vyu	ústka
Nastav	ená počáteční	hodnota
teplot	y místnosti	
Letní	Posun	40.0°c
Min. 1	imit směru	
výstup	u:	0,0%
10:18	ê 2	8.07.17

Menu info	ormací	06/06
Provozní	hodiny	
Údržba fi cienál:	ltru	тааа ь
Proud:		230 h
Reset:	l.	
10:18	<u>é</u> 2	28.07.17

Přejděte na další stránku pomocí klávesy

∳.

Obrazovky:

- Aktuální teplota přiváděného vzduchu
- Nastavená hodnota teploty přiváděného vzduchu
- Aktuální provozní režim jednotky
- Poloha kontaktu dveří

Obrazovky:

- Poloha ventilu topení
- Poloha ventilu chlazení
- Poloha vzduchové trysky
 - 0 % = Vertikální přívod vzduchu
 - 100 % = Horizontální přívod vzduchu
- Teplota vratného média

Obrazovky:

- Dolní limit teploty přiváděného vzduchu
- Horní limit teploty přiváděného vzduchu

Jestliže teplota přiváděného vzduchu bude mimo tyto limity, dojde ke spuštění alarmu.

Obrazovky:

- Čerpadlo topení: příkaz sepnutí a zpětná vazba
- Čerpadlo chlazení: příkaz sepnutí a zpětná vazba
- Aktuální průtok vzduchu (v % jmenovitého průtoku vzduchu)

Obrazovky:

- Počáteční bod pro letní posun: Od této teploty místnosti se otočení sníží a vzduch je vháněn směrem dolů více vertikálně. Účinek ochlazování je zřejmější.
- Min. limit směru výstupu:
 Minimální hodnota omezující úhel výstupu průtoku vzduchu směrem dolů může zabránit vzniku průvanu v daném prostoru.

Obrazovky:

- Počet hodin provozu pro připomenutí údržby
- Doba, která uplynula od poslední výměny filtru

Nastavování limitů:

- Přejděte na limit pomocí 4.
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Seřízení distribuce vzduchu:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 4.
- Nastavte hodnotu pomocí ↑ ↓.
- Potvrďte pomocí 4.

Nastavování připomínky údržby:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 4.
- Nastavte hodnotu pomocí A 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Resetování uplynulé doby na 0:

- Přejděte na "Reset (resetovat)" pomocí «.
- Nastavte hodnotu "1" pomocí 1.
- Potvrďte pomocí 4.

6 Zóna provozního menu

Předběžná podmínka: Je aktivní úroveň obsluhy UživATEL (zadání hesla viz odstavec 2.6).

02705

Menu	obsluhy	01/05
Zóna		
Provo	zní reži	m_REMU: 🛛
1= <u>ST</u> /	2=≦A1⁄3=	SA2
4 = REC	1/5=REC/	6=EXT
7=HUT	U	
	~ ~	00 07 47
10:18		28.07.17

Manu oheluhu

ZóNA Nastavené k místnosti:	nodnots	e teploty
Den Ochrana pro Ochrana pro	oti ocł oti pře	■21.0℃ nlazení 15.0℃ ehřátí 27.0℃
10:18	Ê	28.07.17
Menu obs: ZóNA Noční ch Ø=Vyp/1=P Nastaven: teploty r Nastaven: ventiláto (Platí po 10:18	luhy lazen luto á hodi nístni á hodi oru puze i é	03/05 í, léto 🛛 nota osti 21.0% nota 100 % Pro REMU) 28.07.17
Menu obsi ZóNA Doba prov Tlačítko Tlačítko	luhy vozu ST REC	04/05 ■ 30 min. 30 min.
Prútok če vzduchu	erstv	ého 10,0 %
10:18	í.	28.07.17

Přejděte na další stránku pomocí klávesy ↓.

Volba provozního režimu:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 🖊 .
- Nastavte požadovaný provozní režim pomocí **↑** ↓.
- Potvrďte pomocí 4.

Nastavování nastavených hodnot teploty místnosti - Den / Ochrana proti chladu / Ochrana proti přehřátí:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 🖊 .
- Potvrďte pomocí 4.

Nastavování nočního chlazení - aktivace, nastavená hodnota místnosti a nastavená hodnota ventilátoru:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 🖊 .
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Nastavování doby provozu tlačítek přepínání provozních režimů:

- Přejděte na tlačítko pomocí *4*.
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Když dojde ke stisknutí tlačítka, jednotky se po této době přepnou zpět do automatického režimu.

Nastavování rychlosti průtoku čerstvého vzduchu:

- Přejděte na zadávací pole pomocí klávesy 🖊 .
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

(pouze pro jednotky přiváděného vzduchu)

Nastavování dolního a horního limitu teploty místnosti:

- Přejděte na limit pomocí 4.
- Nastavte hodnotu pomocí 1 4.
- Potvrďte pomocí 4.

Jestliže teplota vzduchu v místnosti bude mimo tyto limity, dojde ke spuštění alarmu.

Menu obsluhy ZóNA Vzduch v místnosti Alarmy teploty Min. limit < Max. limit > 5.0% 40.0% 10:18 28.07.17

05/05

7 Alarmy

Všechny alarmy jsou zaregistrovány na seznamu alarmů a musí být potvrzeny uživatelem. Podle příčiny alarmu se následně po odstranění poruchy automaticky vymažou, nebo může být také vyžadováno resetování.

7.1 Obrazovka alarmů

V přehledu systému



2 Stav alarmu jednotky č. 02

V seznamu alarmů



7.2 Zpracovávání alarmů

Předběžná podmínka: Je aktivní úroveň obsluhy UŽIVATEL (zadání hesla viz odstavec 2.6).

■řehled i 01/01 ZóNA Režim SA2 REMU 01 02 RECU 61 62 10:18 ! 6 28.07.17	Vyvolání seznamu alarmů z jakéhokoliv menu: ■ Stiskněte krátce tlačítko ▲ ■ Zobrazí se seznam alarmů.
Alarmy 1⁄006 Datum čas ID jednotky ∎28.07 10:00 0102≢0208 -04.08 14:11 0102*0301	 Najeďte na alarm pomocí ↑↓. Potvrďte pomocí ⊙. Najeďte na další alarm, který se má potvrdit, pomocí ↑↓. Potvrďte pomocí ⊙, atd.
Alarmy 1⁄006 Datum čas ID jednotky ∎88.07 10:00 0102!0208	 Ikona stavu alarmu se změní na "!". Odstraňte poruchu. V případě potřeby se obraťte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval. Resetování alarmu: Stiskněte klávesu A a přidržte ji po dobu 3 s.

Zpět na Overview (přehled): Stiskněte 5.

7.3 Seznam alarmů

V následující tabulce je uveden přehled všech alarmů a jejich příčin. Pokud chcete poruchy opravit, obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval.

ld. č.	Alarm	Příčina	Reakce systému	Opatření
1	Ochrana proti mrazu (přiváděný vzduch)	Teplota přiváděného vzduchu klesla pod 13 °C.	Směšovací ventil topení je nepřetržitě otevřen. Čerpadlo topení (volitelné) se zapíná.	Zkontrolujte přívod tepla a hydrau- lický systém, odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
		Teplota přiváděného vzduchu klesla pod 8 °C.	Došlo k aktivaci alarmu ochrany proti mrazu (přiváděný vzduch). Směšovací ventil topení se otevře na 100 %. Jednotka se vypne.	
2	Ochrana proti mrazu (vratná voda)	Teplota vratné vody klesla pod 15 °C.	Směšovací ventil topení je nepřetržitě otevřen. Čerpadlo topení (volitelné) se zapíná.	
		Teplota vratné vody klesla pod 7 °C.	Došlo k aktivaci alarmu ochrany proti mrazu (vratná voda). Směšovací ventil topení se otevře na 100 %. Jednotka se vypne.	
3	Porucha ventilátoru přiváděného vzduchu 1	Motor ventilátoru má poruchu nebo došlo k vypnutí odpovídajícího jističe.	Jednotka se vypne.	Znovu zapněte automatický jistič.
5	Porucha hlavního vypínače	Hlavní vypínače je nastaven na "0".	-	Nastavte hlavní vypínač do polohy "1".

ld. č.	Alarm	Příčina	Reakce systému	Opatření
6	Ochrana proti zamrznutí	Teplota za topnou spirálou klesla pod 11 °C.	Směšovací ventil topení je nepřetržitě otevřen. Čerpadlo topení (volitelné) se zapíná.	Zkontrolujte přívod tepla a hydrau- lický systém, odstraňte poruchu.
		Teplota za topnou spirálou klesla pod 5 °C.	Došlo k zapnutí alarmu ochrany proti zamrznutí.	Resetujte alarm.
			Směšovací ventil topení se otevře na 100 %. Jednotka se vypne.	
9	Nucené vypnutí jednotky	Externí signál aktivoval funkci nuceného vypnutí.	Jednotka se vypne.	Deaktivujte externí signál. Resetujte alarm.
10	Nucené vypnutí zóny	Externí signál aktivoval funkci nuceného vypnutí.	Všechny jednotky v zóně se vypnou.	
202	Údržba filtru čerstvého vzduchu (provozní hodiny)	Bylo dosaženo počtu hodin pro připome- nutí údržby.	-	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej obnovte. Resetujte alarm.
206	Údržba filtru (provozní hodiny)	Bylo dosaženo počtu hodin pro připome- nutí údržby.	-	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej obnovte. Resetujte alarm.
208	Údržba vzduchového filtru	Na dobu delší než 2 minuty došlo k překro- čení rozdílu tlaku u monitorování filtru.	-	Vyměňte filtr. Resetujte alarm.
220	Porucha snímače teploty přiváděného vzduchu, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.	Jednotky se přepne do provozního režimu L_REC a řízení pomocí teploty odsávaného	Odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
221	Porucha snímače teploty přiváděného vzduchu, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.	vzduchu. Jednotka se vypne, pokud současně dojde k výpadku snímače odsávaného vzduchu.	
222	Porucha snímače teploty čerstvého vzduchu, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.	Systém pracuje při teplotě čerstvého vzduchu 0 °C.	Odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
223	Porucha snímače teploty čerstvého vzduchu, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.		
232	Porucha snímače teploty vratné vody, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.	Jednotka pokračuje v provozu při teplotě vratné vody 99 °C. Funkce ovládané pomocí tohoto	Odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
233	Porucha snímače teploty vratné vody, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.	snimače nejsou aktivni.	
234	Porucha snímače teploty místnosti 1, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.	Je-li k dispozici pouze jeden snímač: Všechny jednotky v zóně se přepnou do	Odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
235	Porucha snímače teploty místnosti 1, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.	režimu L_REC a budou pracovat bez teploty místnosti. Je-li k dispozici několik snímačů: Vadný snímač se zakryje. Všechny jednotky v zóně používají hodnotu druhého snímače.	
236	Porucha snímače teploty místnosti 2, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.	Vadný snímač se zakryje. Všechny jednotky v zóně používají hodnotu druhého snímače.	Odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
237	Porucha snímače teploty místnosti 2, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.		
238	Porucha snímače teploty místnosti 3, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.		
239	Porucha snímače teploty místnosti 3, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.		
240	Porucha snímače teploty místnosti 4, zkrat.	U snímače nebo v kabeláži došlo ke zkratu.		
241	Porucha snímače teploty místnosti 4, rozepnutí.	U snímače nebo v kabeláži došlo k přerušení.		
287	Porucha čerpadla topení	Čerpadlo má poruchu nebo došlo k vypnutí odpovídajícího jističe.	Při studených venkovních teplotách se jednotka přepne do provozního režimu L_REC.	Odstraňte poruchu.
288	Porucha čerpadla chlazení	Čerpadlo má poruchu nebo došlo k vypnutí odpovídajícího jističe.	Jednotka pokračuje v provozu bez chlazení.	Odstraňte poruchu.
289	Porucha vytváření tepla	Porucha přívodu tepla	Při studených venkovních teplotách se všechny jednotky v zóně přepnou do provoz-	Odstraňte poruchu.

Příčina

Porucha přívodu chladu

ld. Alarm č.

290 Porucha vytváření chladu

Reakce systému	Opatření
Všechny jednotky v zóně pokračují v provozu bez chlazení.	Odstraňte poruchu.
Jednotka pokračuje v provozu bez chlazení.	Odstraňte poruchu.
-	Snižte teplotu místnosti pod limit výstrahy nebo nastavte hodnotu limitu.
-	Zvyšte teplotu místnosti nad limit výstrahy nebo nastavte hodnotu

291	Porucha čerpadla kondenzátu	Čerpadlo má poruchu nebo došlo k vypnutí odpovídajícího jističe.	Jednotka pokračuje v provozu bez chlazení.	Odstraňte poruchu.
300	Max. limit teploty místnosti	Teplota místnosti překročila maximální limit výstrahy.	-	Snižte teplotu místnosti pod limit výstrahy nebo nastavte hodnotu limitu.
301	Min. limit teploty místnosti	Teplota místnosti poklesla pod minimální limit výstrahy.	-	Zvyšte teplotu místnosti nad limit výstrahy nebo nastavte hodnotu limitu.
302	Max. limit teploty přiváděného vzduchu	Teplota přiváděného vzduchu překročila maximální limit výstrahy.	-	Odstraňte důvod, proč byla teplota přiváděného vzduchu překročena, nebo nastavte hodnotu limitu.
303	Min. limit teploty přiváděného vzduchu	Teplota přiváděného vzduchu poklesla pod minimální limit výstrahy.	_	Odstraňte důvod, proč došlo ke snížení teploty přiváděného vzduchu, nebo nastavte hodnotu limitu.
325	Porucha externí nastavené hodnoty regu- látoru odsávaného vzduchu/recirkulace	Signál nebo kabeláž má poruchu.		
327	Porucha externího signálu provozního režimu, jednotky smíšeného vzduchu	Signál nebo kabeláž má poruchu.		
328	Porucha externího signálu provozního režimu, recirkulační jednotky	Signál nebo kabeláž má poruchu.		
600	Alarm zpětné vazby ventilu topení	Ventil vázne nebo je vadný ovladač nebo	-	Zkontrolujte mechanické a elek-
601	Alarm zpětné vazby ventilu chlazení	probíhá manuální zásah.		trické systémy ventilu a ovladače, odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
605	Alarm zpětné vazby regulátoru recirkulace	Regulátor vázne nebo je vadný ovladač nebo probíhá manuální zásah.	_	Zkontrolujte mechanické a elektrické systémy regulátoru a ovladače, odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
606	Alarm zpětné vazby ovladače vzduchové trysky.	Vzduchová tryska vázne nebo je vadný ovladač nebo probíhá manuální zásah.	-	Zkontrolujte mechanické a elek- trické systémy vzduchové trysky a ovladače, odstraňte poruchu. Resetujte alarm.
607	Alarm zpětné vazby čerpadla topení	Ovládání zpětné vazby má poruchu nebo	-	Odstraňte poruchu.
608	Alarm zpětné vazby čerpadla chlazení	probíhá manuální zásah.		Resetujte alarm.
613	Alarm zpětné vazby přepnutí ventilů topení	-		
614	Alarm zpětné vazby přepnutí ventilů chlazení			
721	Režim místní L_REC aktivní	Režim ochrany byl aktivován v důsledku jiného alarmu.	Jednotka pokračuje v provozu v režimu ochrany L_REC.	Odstraňte poruchu.
722	Režim centrální ochrany REC aktivní	Režim ochrany byl aktivován v důsledku jiného alarmu.	Všechny jednotky v zóně pokračují v provozu v režimu ochrany REC.	Odstraňte poruchu.
723	Nouzový provoz aktivní	Externí signál aktivoval funkci nouzového provozu.	Jednotka běží v nouzovém provozu.	Deaktivujte externí signál.
900	Zóna je v režimu off-line	Nedochází k žádné komunikaci s touto zónou.	Všechny jednotky v zóně běží v režimu off-line. Funkce on-line nejsou aktivní.	Zkontrolujte síť IP. Odstraňte poruchu.
901	Jednotka je v režimu off-line	Nedochází k žádné komunikaci s touto	Jednotka běží v režimu off-line s předem	Zkontrolujte kabeláž.
902	Recirkulační jednotka je v režimu off-line	jednotkou.	definovanými parametry. Funkce on-line nejsou aktivní. Funkce ochrany proti mrazu není k dispozici.	Odstraňte poruchu.
903	Nucený datový bod	Došlo k manuálnímu zásahu v datovém bodě.	Systém nebo jednotka pracuje s nuceným datovým bodem.	Obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval.
907	Expanze je off-line	Nedochází k žádné komunikaci s touto řídicí jednotkou.	Nejsou aktivní všechny funkce.	Obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval.

ld. č.	Alarm	Příčina	Reakce systému	Opatření
908	Porucha univerzálního portu V/V	Došlo k poruše signálu v připojení řídicí jednotky.	Nejsou aktivní všechny funkce.	Obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval.
911	Požadována výměna baterie	Záložní baterie je vybitá.	Po přerušení napájení se zobrazí nesprávné datum.	Opravte datum. Obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Hoval.
912	BACnet klient off-line	Klient během posledních 300 sekund nekomunikoval se zónovým regulátorem.	Systém bude nadále běžet s posledními přijatými hodnotami.	Zkontrolujte komunikaci BACnet. Odstraňte poruchu.

8 Nastavitelné parametry

Níže je uveden seznam parametrů, které lze nastavovat na úrovni obsluhy:

Parametry	Rozsah nastavení	Výchozí hodnota	Jednotka
Alarm MAX limitu teploty místnosti	5 60	55	°C
Alarm MIN limitu teploty místnosti	5 60	5	°C
Alarm MAX limitu teploty přiváděného vzduchu	0 70	60	°C
Alarm MIN limitu teploty přiváděného vzduchu	0 70	5	°C
Doba trvání dočasného provozu režimu REC	1 9999	30	min
Doba trvání dočasného provozu režimu ST	1 9999	30	min
Nastavená hodnota ventilátoru pro noční chlazení	50 100	100	%
Min. limit směru výstupu	0 100	0	%
Počet provozních hodin pro výměnu filtru	0 99999	3000	h
Přepínač provozního režimu recirkulační jednotky RECU	ST/ REC/REC1/EXT/AUTO	ST	-
Přepínač provozního režimu jednotky smíšeného vzduchu REMU	ST/REC/REC1/SA1/SA2/EXT/AUTO	ST	-
Nastavená hodnota teploty místnosti ochrany proti chladu	5,0 40,0	19	°C
Nastavená hodnota teploty místnosti během dne	5,0 40,0	21	°C
Nastavená hodnota teploty místnosti ochrany proti přehřátí	5,0 40,0	25	°C
Počáteční bod teploty místnosti pro letní posun:	20 40	40	°C
Přepínač nočního chlazení	0 = VYPNUTO / 1 = AUTO	1	-
Nastavená hodnota poměru čerstvého vzduchu (pouze u REMU)	0 100	10	%
Nastavená hodnota teploty místnosti nočního chlazení	15 50	21	°C
Týdenní kalendář recirkulační jednotky	50 vstupů ST/REC/REC1/SA1/SA2		-
Týdenní kalendář recirkulační jednotky/clony	50 vstupů ST/REC/REC1		-

Mezinárodní

Hoval Aktiengesellschaft 9490 Vaduz Liechtenstein Tel. +423 399 24 00 info.klimatechnik@hoval.com www.hoval.com

Spojené království

Hoval Ltd. Northgate, Newark NG24 1JN Tel. 01636 672711 hoval@hoval.co.uk www.hoval.co.uk